208024 – LogiLink PC0030A

Mode d’emploi en Français

Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle avec les déchets ménagers. A la fin de sa vie, mais il part dans un point de collecte agréé pour le recyclage. En faisant cela, vous contribuez à préserver l'environnement.

1.0 Instructions de sécurité

Toujours poser le périphérique sur une surface plane et stable. En cas de chute, le périphérique peut-être endommagé.

Ne pas laisser le périphérique au soleil ou proche d’une source de chaleur (radiateur,…) cela peut endommager ou raccourcir la durée de vie du produit.

Ne pas exposer le périphérique à la pluie, à l’eau ou à de fort taux d’humidité.

Ne placez pas le périphérique dans une salle de bain ou une cuisine proche d’une source d’humidité, évitez le contact direct avec de l’eau.

N’essayez pas d’ouvrir le périphérique.

Avant la première utilisation de ce produit, faites une sauvegarde de vos données. Nous ne pouvons être tenu responsables pour toutes pertes de données, à moins que vous puissiez prouver une mauvaise intention ou une grave négligence.

En tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limitée à l'effort qui est nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes

Félicitations pour votre achat !

Merci de lire attentivement les instructions de sécurité du périphérique et du mode d’emploi avant la première mise en service.

CAFADIGICABLE

2.0 Introduction

Le PCI Express offre à votre PC un moyen rapide d'ajouter un port FireWire qui peuvent tirer parti de la bande passante accrue et propose le nouveau standard d'interconnexion PCI Express Card I/O offre.

Le PC0030A fournit à votre PC avec 3 ports Firewire à grande vitesse. Une fois que cette carte a été installé sur votre PC, vous aurez un moyen simple et facile de connecter jusqu'à trois périphériques FireWire IEEE 1394a. Connexion caméscopes DV, disques durs, lecteurs amovibles, scanners, imprimantes et autres périphériques 1394a y compris les téléviseurs, les magnétoscopes et de DVD sera un jeu d'enfant. Le trois-en-un design flexible fournit également un port interne au cas où vous utilisez un périphérique FireWire interne comme un disque dur.

2.1 Pourquoi la Carte PCI Express

Carte PCI Express, la norme destinée à remplacer PCI, PCI-X, et la norme AGP, quadruple bande passante de votre informatique. Elle se traduit par un accès plus rapide à des périphériques de stockage de masse

La carte PCI Express est la solution idéale pour le streaming et le téléchargement de films simultanément vidéo depuis votre caméscope sur votre disque dur, sans risquer que votre ordinateur va geler, crash, ou lentement à un filet. Carte PCI Express avenir preuves de votre ordinateur avec la technologie si avancée qu'elle dépasse la vitesse de traitement de nombreux appareils actuellement sur le marché.

2.2 PCI EXPRESSCARD AVANTAGES

• Plus rapide que l'héritage Bus standard PCI
• Environ la moitié de la taille et du poids d'un adaptateur de bus PCI standard
• Offre des performances supérieures, une meilleure fiabilité et une flexibilité d'extension sur PCI Bus Adapter

2.3 produit

2.4 Spécifications

général

• Conforme à la norme PCI-Express 1.0a Révision
• voie unique (x1) PCI-Express avec un débit allant jusqu'à 2.5Gbps
• Entièrement Plug & Play et remplaçable à chaud
• Prise en charge de Windows 2000/2003/XP/Vista IEEE1394a Interface
• Port externe: 3 x 6 broches IEEE1394a

CA DIGICABLE

• Port interne: 1 x 6 broches IEEE1394a
• Conforme à la norme IEEE1394-1995 et standard 1394a-2000
• Conforme to1394 OHCI Specification V1.0 et V1.1
• Taux de transfert de données: 100/200/400 Mbps pris en charge

2.5 Contenu de l'emballage
• 1 x PC0030A Firewire PCI Express Card
• 1 x Firewire 6p 4p au câble
• 1 x Manuel de l'utilisateur

3.0 Installation

3.1 Installation du PC0030A Firewire PCI Express Card

1. Arrêtez l'ordinateur, débranchez le cordon d'alimentation et retirez le couvercle du châssis.
2. Insérez le bord de contact de la PC0030A dans le connecteur de toute Bus slot d'extension maître PCI-E disponible en photo ci-dessous. Appuyez fermement la carte dans le connecteur de sorte que les contacts de la carte sont correctement insérées dans les connecteurs

3. Installation de la vis de fixation qui fixe la carte au châssis de l'ordinateur.
4. Replacez le couvercle du châssis de l'ordinateur.
5. Rebranchez le cordon d'alimentation de l'ordinateur, et couper l'alimentation électrique de l'ordinateur.

Note: Veuillez ne pas brancher ou retirer la carte PCI Express lorsque la puissance de l'ordinateur est allumé. Nous ne prenons aucune responsabilité quand vous faites l'action inadéquate pour provoquer la brûlure sur la carte de circuit imprimé.

3.2 Installation du logiciel

L'instruction suivante a mis en place le Firewire PCI Express Card PC0030A dans l'ordinateur exécutant Windows XP.

1. Démarrage et connexion à votre Windows XP.
2. Le système d'exploitation va automatiquement trouver le matériel et les pilotes d'installation.
3. Dans le coin inférieur droit de la barre d'état, une icône apparaîtra comme suit.

4. Ensuite, vous pourrez profiter des nombreux avantages de se joindre à un Firewire Carte PCI Express PC0030A.

Note: La PC0030A un maximum de 1394 pour relier les deux ports. Pour un groupe de plus de deux ports, les autres ports ne peuvent être utilisés dans chaque groupe pour sélectionner un port.

CAFCA DIGICABLE

La marque CE confirme que ce produit répond aux exigences principales de la directive

2004/108/CE du le Parlement européen et le Conseil de L'Europe concernant les télécommunications et bornes concernant la sécurité et la santé des utilisateurs et de la conformité de l'interférence électromagnétique. Le CE a été démontrée. Ces déclarations sont déposées par le fabricant.

CAFCA DIGICABLE